

חיבור טלפונים חיצוניים עם ממשק USB למחשב עם תכנת ספיקופון

החל מגרסת ספיקופון 3.2.6.0 ניתן לחבר טלפונים חיצוניים עם ממשק USB למחשב עליו פועל הספיקופון. טלפונים אלה מאפשרים נוחות שימוש מירבית, תוך חופש תנועה בבית, ואיכות קול גבוהה. כרגע יש תמיכה ב- Windows XP, בקרוב תתווסף תמיכה בוויסטה.

<- ניתן לראות את גרסת הספיקופון המותקנת על מחשבכם דרך תפריט <- עזרה <- אודות.



באם גרסת הספיקופון שלכם נמוכה מ- 3.2.6.0, יש לשדרג את הגרסה ע"י כניסה לאתר ספיקו, ביצוע לוגין, ולחיצה על לינק "הורדת ספיקופון".

בגרסת ספיקופון זו (3.2.6.0) נתמכים מספר טלפוני USB. (טלפונים נוספים יתמכו בגרסה הבאה שמתוכננת לצאת בקרוב).

ההסבר בעמוד זה רלוונטי לשלושה דגמים של טלפוני USB הנתמכים ע"י ספיקו:

Hyundai – HY-207 VOIP (מומלץ)

Apex – DPS-315

Philips – VOIP321XS/XX

(הערה: לגבי דגמים אחרים, יש ליצור קשר עם ספיקו דרך "צור קשר" באתר ספיקו, ולציין את סוג הדגם).

טלפוני USB אלה מאפשרים לחייג ולהוציא שיחות דרך הספיקופון, וכן לקבל שיחות. מדובר בטלפונים אלחוטיים ביתיים רגילים מסוג Dect, עם תחנת בסיס, וטלפון אלחוטי שניתן להסתובב איתו בבית. ניתן לחבר לתחנת הבסיס קו בזק רגיל, וכן חיבור USB למחשב עליו מופעל הספיקופון.

אופן השימוש:

1. מענה לשיחות נכנסות:

כל שיחה נכנסת לספיקופון תצלצל בשפופרת הטלפון הנייד. ניתן לענות בטלפון הנייד ע"י לחיצה על כפתור Send (אין צורך להיות ליד המחשב).

כל שיחה נכנסת לקו בזק הביתי המחובר לתחנת הבסיס תצלצל אף היא בטלפון הנייד.

2. ביצוע שיחות יוצאות:

ביצוע שיחה יוצאת דרך הספיקופון:
כדי ששיחה תצא דרך הספיקופון, יש לחייג דרך שפופרת הטלפון הנייד את מספר היעד באופן רגיל (לדוגמא, ליעד בזק יש לחייג – 03-1234567), וללחוץ על כפתור "S" בתחתית הטלפון.
כדי ששיחה תצא דרך קו בזק המחובר לתחנת הבסיס (באם מחובר), יש לחייג באופן דומה, אולם ללחוץ על כפתור Send (כפתור החיוג הרגיל).

היכן ניתן להשיג טלפוני USB?

ניתן לראות את הדגמים הנתמכים בלינקים הבאים:
דגם Hyundai: (זהו הדגם המומלץ על ידינו, מחירו היה בעבר כ- 360 ש"ח ב-Eline)
וכן דגם פיליפס (טלפון זהה ל-Hyundai אך יותר יקר)

<http://www.eline.co.il/lhe/aecommerce/c145.php>

<http://www.solgoodcom.com/SiteFiles/1/1291/2682.asp>

דגם Apex:

<http://www.traklin.co.il/emall/product.asp?pc=84224&id=9569&fid=2210>

ניתן לחפש את הטלפונים האלה בחנויות ובאתרי המכירות הפומביות.

תכונות נתמכות בגרסת ספיקופון - 3.2.6.0:

- קיימת תמיכה ב-Windows XP.
- לגבי תמיכה ב-Vista – גרסא תשוחרר בקרוב.
- חיוג והוצאת שיחה ע"י שפופרת הטלפון הנייד דרך ספיקו
- מענה לשיחת ספיקו נכנסת מהטלפון הנייד
- ניתוק שיחת ספיקו מהטלפון הנייד
- עבודה במקביל עם קו בזק וקו ספיקופון
- מעבר של הטלפון הנייד מסקייפ לספיקו וחזרה ע"י חיוג סולמית "#"
- הצגת מספר קורא של שיחה נכנסת
- הצגת רשימת שיחות נכנסות, וכן איזה שיחה נענתה ואיזה לא.
- הצגת ספר הטלפונים של הספיקופון, וחיוג למשתמשי ספיקו אחרים (אנגלית בלבד, אין תמיכה בשמות בעברית)
- הצגה של סטטוס אנשי קשר (מחובר / עסוק / לא נמצא)
- שינוי הסטטוס באמצעות הטלפון הנייד
- הצגה על השפופרת הניידת של כמות הדקות של שיחות יוצאות לקווים נייחים העומדת לרשות משתמש ספיקו
- העברת השיחה מספיקו לנייד וחזרה באמצעות call forward